

Memorex®



Rotodrive™

User 's Guide | Guide de Démarrage Rapide
Guía Rápida de Inicio | Guia de Inicialização Rápida



Thank you for purchasing a Memorex RotoDrive™. Your RotoDrive is a multi-purpose and universally compatible Portable Storage Device.

Merci d'avoir choisi le RotoDrive™ de Memorex, dispositif de stockage portatif multifonction à compatibilité universelle.

Gracias por comprar un RotoDrive™ de Memorex. Su RotoDrive es un dispositivo de almacenamiento portátil multipropósito y compatible universalmente.

Obrigado por adquirir o RotoDrive™ da Memorex. O RotoDrive é um dispositivo de armazenamento portátil compatível com arquivos de multiformatos e diversas plataformas.

TABLE OF CONTENTS

	page
1. GETTING STARTED	3
2. Step 1 – Check Your Operating System (OS)	3
3. Step 2 – Using Your RotoDrive	3
a. Connecting The RotoDrive	
b. Accessing The RotoDrive	
5. SOFTWARE SYSTEMS REQUIREMENTS (PC ONLY)	4
6. INSTALLATION & USING THE SECURE TD™ SECURITY SOFTWARE	4
7. TECHNICAL ASSISTANCE	4
10. WARRANTY	4
11. IMPORTANT NOTE	4
FRANÇAIS	5
ESPAÑOL	7
PORTUGUESE	9

GETTING STARTED:

Step 1 – Check Your Operating System (OS):

- For Windows® 2000 / Windows® XP / Vista.
There is no need to install any drivers! Go straight to Step 2-“Using Your RotoDrive.”
- For Apple Macintosh Mac OS 9.x or higher (9.x USB 1.1 support only)
There is no need to install any drivers! Go straight to Step 2.

Note: Any operating system used by your computer that is not listed above is not supported by this product.

Step 2 – Using Your RotoDrive:

Your new Memorex RotoDrive is ready to use now. Follow the simple steps below to begin using your new portable storage device:

- Rotate your drive to the open position (Fig. a) and insert your new RotoDrive into an available USB port on your computer (Fig. b).

Note: You may be required to wait a few minutes while your new RotoDrive is configuring itself to your computer system. (Click “OK” or “Agree” to any driver prompts should they appear).

- While your Memorex USB Flash Drive is connected to the USB port, restart your computer to ensure your drive is properly configured.
- After rebooting the machine and your drive has been mounted, double-click on the “My Computer” icon your desktop. The Memorex USB Flash Drive should appear as “Removable Disk” icon with the assigned drive letter. The actual drive letter will vary depending on how many other drives are installed or connected to your system.

You are ready to begin using your new Memorex RotoDrive. Congratulations!

Figure a



Figure b



Software Systems Requirements (PC only):

- Pentium III 300MHz or higher
- Windows 2000 (SP4) / XP (SP2) / Vista

Installation and Using Secure TD™ security Software (Optional)

Memorex Provides added security and protection with the Secure TD security software.

The software has been preloaded onto your drive and can be installed by double clicking the file "Memorex Secure TD.exe". If for some reason the application does not appear on your drive, go to the Memorex website at www.memorex.com/html/support.php, and use the following instructions.

- Select Download Software, and choose TravelDrives under the Hardware section.
- From the Models listed on the right side, select the model that you purchased.
- Locate the latest version of Secure TD.zip file and click on the file.
- When the download dialogue box appears, click on the Save button.
- Choose or create a folder on your computer's hard drive where you want to save the download zip file. You will install the Secure TD application from this folder after it has been downloaded.
- Once the download is complete, click on CLOSE and exit the website.
- Go to the folder where you save the zip file. Using the WinZip program, unzip the file into the same folder. If WinZip is not installed, a trial version is available at www.winzip.com.
- Once the file has been unzipped, double-click on the Secure TD installer to begin the installation.
- Follow the on-screen instructions for installation and restart your computer when requested to complete the process.

TECHNICAL ASSISTANCE

Should you require assistance or have questions regarding your Memorex Rotodrive, you can find answers on our website at www.memorex.com/service_support/faq.php. If you residing in USA or Canada, you may contact us toll free at 877 – Is it live (877-474-8548).

MEMOREX PRODUCTS LIMITED WARRANTY

Memorex warrants this product against defects for two years from the date of original purchase. Purchaser's exclusive remedy is limited to replacement of any defective product. This warranty applies only to this product and excludes bundled software, connected equipment or data recorded in any form. In no event shall Memorex be responsible for any direct, incidental, consequential or other damages of any kind. For further information or to obtain warranty service please go to www.memorex.com.

Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which may vary from one state, province or country to another.

Important Note: Do not remove the USB Flash Drive while the LED is flashing!

Interrupting the data flow while the LED is flashing can potentially corrupt existing data that is being transferred as well as other data stored on the drive. You may also potentially lose access to your drive and your ability to retrieve any files stored on the USB Flash Drive. Once the LED returns to an unblinking state, the data transfer operation is complete; and it is safe to remove your drive.

Important Note: Although your Rotodrive is compatible with either a USB 2.0 or USB 1.1 port, performance is maximized when using a USB 2.0 port. Transfer speeds will vary and differ significantly when connected to USB 1.1 port. Actual read and write speeds may vary depending on file types, OS, etc.

MISE EN ROUTE :

Étape 1 – Vérifiez Votre Système d'Exploitation :

- Windows® 2000 / Windows® XP / Vista.
Vous n'avez aucun pilote à installer ! Passez directement à l'étape 2 « Utilisation de votre TravelDrive ».
- Mac OS 9.x ou version plus récente d'Apple Macintosh (soutien USB 1.1. seulement pour la version 9.x)
Vous n'avez aucun pilote à installer ! Passez directement à l'étape 2.

Remarque : Tout système d'exploitation sur votre ordinateur qui ne figure pas dans la liste ci-dessous n'est pas pris en charge.

Étape 2 – Utilisation de Votre RotoDrive :

Vous pouvez maintenant utiliser votre lecteur RotoDrive Memorex. Suivez les étapes ci-dessous pour commencer à utiliser votre nouveau dispositif de stockage portable :

- Faites tourner votre lecteur en position ouverte (Fig. a), puis insérez-le dans un port USB libre sur votre ordinateur (Fig. b).

Remarque : Vous devrez peut-être attendre quelques minutes pendant que votre RotoDrive se configure sur votre ordinateur. (Cliquez sur OK ou sur « Agree » à tout message guide qui apparaît.)

- Tout en gardant votre lecteur Flash USB Memorex branché sur le port USB, redémarrez votre ordinateur pour vous assurer que le lecteur est configurés correctement.
- Une fois que cela a été fait, double-cliquez sur l'icône « My Computer » (Poste de travail) sur votre bureau. Le lecteur Flash USB devrait apparaître comme icône « Removable Disk » (Disque amovible) avec la lettre qui lui a été attribuée par le système. Cette lettre dépendra du nombre de lecteurs installés ou connectés sur votre ordinateur.

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre nouveau lecteur RotoDrive Memorex. Félicitations !

Figure a




Figure b



Configuration Requise (PC Seulement) :

- Processeur Pentium III de 300 MHz (ou plus puissant)
- Windows 2000 (SP4) / XP (SP2) / Vista

Installation et utilisation du logiciel de sécurité Secure TD™ (Facultatif)

Avec le logiciel de sécurité Secure TD™, Memorex ajoute la sécurité et la protection.

Le logiciel a été préchargé sur votre disque et vous pouvez l'installer en cliquant deux fois sur le fichier « Memorex Secure TD.exe ». Si pour une raison quelconque l'application n'apparaît pas sur votre disque, allez sur le site Web de Memorex à www.memorex.com/html/support.php.

- Sélectionnez «Download Software» et choisissez «TravelDrives» dans la section «Hardware».
- À partir des modèles à droite, sélectionnez le modèle que vous avez acheté.
- Trouvez la dernière version du fichier « Secure TD.zip » et cliquez dessus.
- Quand la boîte de dialogue de téléchargement apparaît, cliquez sur les bouton « Save ».
- Choisissez ou créez un dossier sur le disque dur de votre ordinateur là où vous voulez sauvegarder le fichier zip. Vous installerez l'application « Secure TD » à partir de ce dossier après le téléchargement.
- Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur CLOSE et quittez le site Web.
- Allez au dossier où vous sauvegardez le fichier zip. Avec le programme WinZip, décompressez le fichier dans le même dossier. Si WinZip n'est pas installé, une version d'essai est disponible à www.winzip.com.
- Une fois que le fichier est décompressé, cliquez deux fois sur l'application « Secure TD » pour commencer l'installation.
- Suivez les instructions à l'écran pour l'installation et redémarrez votre ordinateur à l'invite pour terminer le processus.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour toute assistance ou toute question concernant votre lecteur RotoDrive Memorex, consultez notre site Web à l'adresse www.memorex.com/service_support/faq.php. Si vous résidez au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez nous contacter directement au numéro 877 - Is it live (877-474-8548).

GARANTIE LIMITÉE SUR LES PRODUITS MEMOREX

Memorex garantit ce produit contre tout défaut pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Le seul recours de l'acheteur se limite au remplacement de tout produit défectueux. Cette garantie ne s'applique qu'à ce produit et elle exclut tout logiciel fourni, équipement connecté ou données enregistrées sous quelque forme. En aucun cas Memorex ne pourra être tenu responsable de tout dommage pour cause directe, indirecte, fortuite ou de toute autre nature. Pour de plus amples renseignements ou tout service en rapport avec la garantie, visitez le site Web www.memorex.com.

Certaines juridictions n'autorisent pas de limite quant à la durée d'une garantie implicite, l'exclusion ou la restriction des dommages directs ou indirects, de sorte que les exclusions ou restrictions susmentionnées ne vous concernent peut-être pas. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier d'un état, province ou pays à l'autre.

Note importante : Ne retirez pas le lecteur Flash USB lorsque le témoin lumineux clignote !

En effet, toute interruption du flux de données pendant qu'il clignote pourrait altérer vos données en cours de transfert ou celles déjà présentes sur le lecteur. Vous risqueriez également de perdre l'accès à votre lecteur et de ne plus pouvoir récupérer les fichiers qui s'y trouvent. Dès que le témoin lumineux cesse de clignoter, le transfert des données est terminé, et vous pouvez retirer votre lecteur en toute sécurité.

Note importante : Bien que votre RotoDrive soit compatible avec les ports USB 2.0 ou USB 1.1, sa performance sera optimale sur un port USB 2.0. De plus, la vitesse de transfert pourra varier considérablement sur un port USB 1.1. Les vitesses de lecture et d'écriture peuvent également varier selon le type de fichier, le système d'exploitation, etc.

PARA INICIAR:

Paso 1 – Verifique la Versión de su Sistema Operativo (OS):

- Para Windows® 2000 / Windows® XP / Vista.
¡No hay necesidad de instalar ningún controlador! Vaya directamente al paso 2- "Cómo usar su RotoDrive".
- Para Apple Macintosh Mac OS 9.x o superior (soporta solamente 9.x USB 1.1)
¡No hay necesidad de instalar ningún controlador! Vaya directamente al paso 2.

Nota: Cualquier sistema operativo que use su computadora que no esté en la lista anterior, no es soportado por este producto.

Paso 2 – Cómo Usar su RotoDrive:

Su nuevo RotoDrive de Memorex ahora está listo para usarse. Siga los siguientes pasos sencillos antes de empezar a usar su nuevo dispositivo de almacenamiento portátil:

- a. Gire su unidad hasta la posición abierta (Fig. a) e inserte su nuevo RotoDrive en un puerto USB disponible en su computadora (Fig. b).

Nota: Es posible que tenga que esperar unos minutos mientras que su nuevo RotoDrive se configura para adaptarse a su sistema de cómputo. (Haga clic en "OK" o "Aceptar" a cualquier mensaje que aparezca en la pantalla).

- b. Con el USB Flash Drive de Memorex conectada al puerto USB, reinicie su computadora para asegurarse de que su unidad está configurada correctamente.
- c. Después de reiniciar la máquina y de que su unidad haya sido cargada, haga doble clic en el icono "My Computer" (Mi Computadora) de su escritorio. La Unidad USB Flash de Memorex debe aparecer como un icono "Removable Disk" (Disco removible), con una letra asignada a la unidad. La letra de la unidad real variará dependiendo de cuantas otras unidades estén instaladas o conectadas en su sistema.

Ahora usted está listo para usar su nuevo RotoDrive de Memorex. ¡Felicidades!

Figura a




Figura b



Requisitos del Software de los Sistemas (Solamente PC):

- Pentium III 300 MHz o superior
- Windows 2000 (SP4) / XP (SP2) / Vista

Instalación y uso del software de seguridad Secure TD™ (Opcional)

Memorex ofrece seguridad y protección adicional con el software de seguridad Secure TD™.

El software ha sido precargado en su unidad y puede instalarse con doble clic en el archivo "Memorex Secure TD.exe".

Si por alguna razón no aparece la aplicación en su unidad, vaya al sitio en la web de Memorex en

www.memorex.com/html/support.php.

- Seleccione "Download Software" (Descargar software) y después seleccione "TravelDrives" bajo la sección de Hardware.
- Desde la lista de modelos en el lado derecho, seleccione el modelo que adquirió.
- Ubique la última versión del archivo zip de Secure TD pulse en el archivo.
- Cuando aparezca el cuadro de diálogo de descarga, pulse en el botón "Save" (Guardar).
- Seleccione o cree una carpeta en el disco duro de su computadora en donde usted quiere guardar el archivo zip descargado. Usted instalará la aplicación Secure TD desde esta carpeta después de que haya terminado de descargar.
- Una vez termine de descargarse, pulse en "CLOSE" (Cerrar) y sálgase del sitio Web.
- Vaya a la carpeta donde guardó el archivo zip. Utilizando el programa WinZip, descomprima el archivo en la misma carpeta. Si no tiene WinZip instalado, puede obtener una versión de prueba en www.winzip.com.
- Una vez que haya descomprimido el archivo, pulse dos veces en la aplicación Secure TD para iniciar la instalación.
- Siga las instrucciones en la pantalla para hacer la instalación y reinicie su computadora cuando se le solicite para terminar el proceso.

ASISTENCIA TÉCNICA

Si requiere asistencia o tiene preguntas relacionadas a su RotoDrive de Memorex, puede encontrar las respuestas en nuestro sitio web, en www.memorex.com/service_support/faq.php. Si reside en EE.UU. o Canadá, puede llamarnos al 877 – Is it live (877-474-8548).

GARANTÍA LIMITADA DE LOS PRODUCTOS MEMOREX

Memorex garantiza este producto contra defectos durante dos años, a partir de la fecha de adquisición original. El remedio exclusivo del comprador está limitado al reemplazo de cualquier producto defectuoso. Esta garantía solamente se aplica a este producto y excluye el software incluido, el equipo conectado o los datos guardados en cualquier forma. En ningún caso Memorex será responsable por algún daño directo, imprevisto, derivado, o algún otro daño de cualquier tipo. Para más información, o para obtener servicio de garantía, por favor vaya a www.memorex.com.

Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita, o la exclusión o limitación por daños imprevistos o directos, por lo que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas podrían no ser aplicables para usted. Esta garantía limitada le da derechos legales específicos, y también podría tener otros derechos que varían de un estado, provincia o de un país a otro.

Nota importante: ¡No quite la Unidad Flash USB mientras la LED esté parpadeando!

Al interrumpir el flujo de datos mientras la LED esté parpadeando puede potencialmente corromper los datos existentes que se están transfiriendo, así como otros datos almacenados en la unidad. También puede potencialmente perder el acceso a su unidad y la capacidad para recuperar los archivos almacenados en la Unidad Flash USB. Una vez que la LED regresa a un estado de ningún parpadeo, la operación de transferencia de datos se ha terminado; y es seguro remover su unidad.

Nota importante: Aunque su RotoDrive es compatible con puertos USB 2.0 ó USB 1.1, se maximiza el desempeño del puerto usando un puerto USB 2.0. Las velocidades de transferencia varían y difieren de manera notable cuando se conecta a un puerto USB 1.1. Las velocidades reales de lectura y escritura podrían variar dependiendo del tipo de archivo, del sistema operativo, etc.

COMO COMEÇAR:

Etapa 1 – Verifique o Sistema Operacional:

- Para Windows® 2000 / Windows® XP / Vista.
Não há necessidade de instalar drivers! Passe diretamente à Etapa 2 – “Uso do RotoDrive”.
- Para Apple Macintosh Mac OS 9.x ou mais recente (compatível somente com 9.x USB 1.1)
Não há necessidade de instalar drivers! Passe diretamente à Etapa 2.

Observação: sistemas operacionais não relacionados acima não são compatíveis com este produto.

Etapa 2 – Uso do RotoDrive:

Agora o RotoDrive da Memorex já está pronto para ser utilizado. Siga as etapas simples abaixo para começar a usar o novo dispositivo de armazenamento portátil:

- a. Gire o drive para a posição aberta (Fig. a) e insira o RotoDrive em uma porta USB disponível do computador (Fig. b).

Observação: talvez seja necessário aguardar alguns minutos enquanto o novo RotoDrive se autoconfigura ao sistema do computador. (Clique em “OK” ou “Agree” [Concordo] para quaisquer mensagens referentes a drivers que possam aparecer).


- b. Reinicialize o computador, com o USB Flash Drive da Memorex conectado em uma porta USB, para assegurar que a unidade esteja configurada corretamente.
- c. Após reinicializar a máquina e o drive estiver conectado, clique duas vezes no ícone “Meu computador” no desktop. O USB Flash Drive da Memorex deverá aparecer como um ícone de “Disco removível” e com uma letra de unidade designada a ele. A letra da unidade poderá variar dependendo da quantidade de unidades instaladas ou conectadas no sistema.

Agora o RotoDrive da Memorex já está pronto para o uso. Parabéns!

Figura a



Fechado



Aberto

Figura b



Requisitos de Software do Sistema (Somente para PC):

- Pentium III 300MHz ou mais recente
- Windows 2000 (SP4) / XP (SP2) / Vista

Instalação e uso do software de segurança Secure TD™ (Opcional)

A Memorex oferece maior segurança e proteção com o software de segurança Secure TD™.

O software foi pré-carregado na unidade e pode ser instalado clicando-se duas vezes no arquivo "Memorex Secure TD.exe" (Instalador do Secure TD). Se, por algum motivo, o aplicativo não aparecer na unidade, acesse o website da Memorex em www.memorex.com/html/support.php.

- Selecione Download Software e, em seguida, TravelDrives abaixo da seção Hardware.
- Selecione o modelo adquirido a partir dos modelos relacionados no lado direito.
- Localize a última versão do arquivo Secure TD.zip e clique no mesmo.
- Quando aparecer a caixa de diálogo de download, clique no botão Save (Salvar).
- Vá até a pasta na qual o arquivo zip foi salvo. Usando um programa WinZip, descomprima o arquivo na mesma pasta. Se o WinZip não estiver instalado, uma versão de teste se encontra disponível em www.winzip.com.
- Depois de descomprimir o arquivo, clique duas vezes no instalador Secure TD™ para iniciar a instalação.
- Siga as instruções na tela para fazer a instalação. Quando solicitado, reinicie o computador para concluir o processo.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Se necessitar de assistência técnica ou tiver dúvidas sobre o RotoDrive da Memorex, você poderá encontrar respostas em nosso website - www.memorex.com/service_support/faq.php. Se residir nos EUA ou Canadá, você poderá entrar em contato ligando para 877 – Is it live (877-474-8548). Se residir no Brasil, você poderá entrar em contato ligando para 11 2113-1050.

GARANTIA LIMITA DOS PRODUTOS DA MEMOREX

A Memorex garante este produto contra defeitos por um período de dois anos, a partir a data original da compra. A garantia se limita à troca do produto defeituoso, e é exclusiva ao comprador. A presente garantia se aplica somente a este produto e exclui o software incluído, equipamentos conectados ou dados gravados de qualquer forma. A Memorex não se responsabiliza em hipótese alguma por quaisquer danos diretos, incidentais, consequentes ou quaisquer outros danos de qualquer tipo. Para obter maiores informações ou para acionar o serviço de garantia, visite www.memorex.com.

Em algumas jurisdições não são permitidas a limitação de duração de uma garantia implícita, ou a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes, de forma que as limitações ou exclusões acima podem não ser aplicáveis a você. Esta garantia limitada lhe confere direitos jurídicos específicos e talvez você possa ter outros direitos que poderiam variar de acordo com seu estado, província ou país de residência.

Importante: Não remova o USB Flash Drive enquanto o LED (indicador luminoso) estiver piscando!

Interromper o fluxo de dados enquanto o LED (indicador luminoso) estiver piscando poderá potencialmente corromper os dados existentes que estão sendo transferidos e outros dados armazenados no drive. Talvez você perca acesso ao drive e a capacidade de recuperar quaisquer arquivos armazenados no USB Flash Drive. Quando o LED deixar de piscar, a operação de transferência de dados estará concluída e o drive poderá ser removido com segurança.

Importante: embora o RotoDrive seja compatível com USB 2.0 ou USB 1.1, o desempenho será maximizado utilizando-se uma porta USB 2.0. As velocidades variarão e serão bem diferentes quando a conexão for feita em uma porta USB 1.1. As velocidades de leitura e gravação podem variar de acordo com os tipos de arquivo, sistema operacional, etc.